



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA KOŁPAKÓW

Niniejszy dokument, jak i informacje w nim zawarte stanowią własność Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000122583, kapitał zakładowy 300 810 000 PLN, NIP 944-12-51-003 lub spółek z nią powiązanych („Air Liquide”). Dokument ten stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Air Liquide. Wykonywanie opracowań dokumentu jak i ujawnianie go, zarówno w części jak i w całości, podmiotom trzecim wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Air Liquide. Podmiot, który uzyskał ten dokument, nie będąc jego odbiorcą, nie jest uprawniony do korzystania z tego dokumentu i jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania nadawcy oraz zniszczenia dokumentu.

Szanowny Kliencie,

Kołpak ochronny zakładany na butle służy do osłony zaworu i jest **integralną częścią butli**.

W przypadku kołpaków zamocowanych do butli na stałe, zabronione jest zdejmowanie takich kołpaków lub ich zamiana na butlach. W przypadku butli acetylenowych kołpak jest wliczany w masę butli co jest **bardzo istotne dla prawidłowego napełnienia** butli. Zamiana kołpaka stałego na kołpak zdejmowalny (lub odwrotnie) może skutkować przepełnieniem butli co w konsekwencji prowadzić może do sytuacji **zagrożających zdrowiu lub życiu** użytkownika takiej butli.

Pamiętaj: kołpak jest przypisany na stałe do butli i nie może być zmieniany!

Kołpak stały typu "tulipan / koszyk"	Kołpak zdejmowalny typu "szklanka"
	