




NIE!



**ZABEZPIECZ
BUTLE GAZOWE**

Aby zapobiec wydostaniu się rozpuszczalnika (acetonu) z butli w temp. 15°C pobieraj:

- praca ciągła max 500 l/h (0,5 m³/h)
- pobór krótkotrwały 500–1000 l/h (0,5–1,0 m³/h) przez 15–30 min.

**Zakaz używania butli
w pozycji leżącej.**

Zalecane przewożenie
i składowanie w pozycji pionowej.

**Numer alarmowy
(dostępny całodobowo):**

+48 604 440 690

+48 32 79 08 116

 **Air Liquide**

